TurboUSB の設定方法

本書では、TurboUSB の設定方法を説明します。TurboUSB とは、本製品を USB 接続した場合の転送速度を最適化（高速化）する機能です。

お使いになる前に

TurboUSB を有効化するときは、以下のことにご注意ください。

● **他の製品の TurboUSB 機能を有効化することはできません。**
TurboUSB 機能を設定するユーティリティーは、製品ごとに異なります。製品添付のものをご使用下さい。

● **TurboUSB 機能は、Windows 7（32bit、64bit）/Vista（32bit、64bit）/XP/2000 のみ対応です。**
※ 上記の OS でも、製品本体に対応していないと使用できません。お使いの製品の対応 OS もあわせてご確認ください。

● **USB1.1 接続の場合、効果がありません。**
TurboUSB は、USB2.0/1.1 接続に対応しておりますが、USB1.1 接続では効果がありません。USB2.0 接続でお使いいただくことをお勧めします。

● **TurboUSB の有効化、設定を行うときは、コンピューターの管理者（Administrator）権限をもつアカウントでログインしてください。**
制限付アカウントの場合、正常に動作しないことがあります。

● **TurboUSB を有効にすると、デバイスマネージャーに登録されるデバイス名に「TurboUSB」の文字が追加されます（Windows Vista/XP/2000 では、取り外し時に表示されるデバイス名にも「TurboUSB」の文字が追加されます）。**
例えば、デバイス名が「USB 大容量記憶装置」と表示される製品の場合、TurboUSB を有効にすると「USB 大容量記憶装置（TurboUSB）」と表示が変わります。

● **弊社製ソフトウェア「DiskManager」と同時に使用することはできません。DiskManager を使用するときは、TurboUSB 機能を無効にしてください。**
DiskManager は、外付ハードディスク用スパニングソフトウェアです。お使いの製品によっては、DiskManager に対応していない場合がありますので、ご注意ください。

設定方法


TurboUSB は、以下の手順で有効 / 無効を設定できます。

1 **パソコンの電源を ON にし、コンピューターの管理者権限をもつアカウントでログインします。**

2 **［スタート］－［（すべての）プログラム］－［BUFFALO］－［TurboUSB］－［TurboUSB for（本製品の製品名）］を選択します。**

[TurboUSB] の項目が表示されない場合は、TurboUSB を設定するユーティリティがインストールされていません。弊社ホームページ（buffalo.jp）からダウンロードするか、製品に付属のマニュアルを参照して、TurboUSB を有効化してください（有効化したときに、TurboUSB を設定するユーティリティもインストールされます）。

3



有効 / 無効を選択します。

※ [中止] を選択すると、現在の設定のまま設定を変更しません。

※ 画面はお使いの環境によって異なることがあります。

以降は、画面の手順に従って設定してください。

⚠注意 **設定が完了した後、本製品が認識されていない場合は、本製品を一旦取り外し、再度接続してください。**

設定の確認方法

TurboUSB の設定（有効 / 無効）は、以下の手順で確認できます。

■ Windows 7

本製品のプロパティ画面で確認します。

1 **［スタート］－［デバイスとプリンター］を選択します。**

2 **本製品のアイコン（製品名、または、「USB-SATA Bridge」と表示されます）を右クリックし、［プロパティ］を選択します。**

3 **「デバイスの機能の概要」の「場所」に「TurboUSB」の文字が表示されていれば、TurboUSB が有効になっています。**



※ 画面はお使いの環境によって異なることがあります。

「TurboUSB」の文字が表示されていることを確認します。

以上で、設定の確認は完了です。

■ Windows Vista/XP/2000

本製品の取り外し画面で確認します。

1 **タスクトレイのアイコン（****）をクリックします。**

2 **表示されたメニューに「TurboUSB」の文字が表示されていれば、TurboUSB が有効になっています。**



※ 画面は、お使いの OS によって異なります。

⚠注意 メニュー画面をクリックすると、本製品をパソコンから取り外します。クリックした場合は、本製品をパソコンから取り外し、再度接続してください。

以上で、設定の確認は完了です。

アンインストール方法

TurboUSBが不要になった場合は、以下の手順でアンインストールできます。

⚠注意 TurboUSBをアンインストールすると、本製品以外の製品のTurboUSBもアンインストールされます。本製品のTurboUSBのみ不要な場合は、アンインストールせずに設定を無効にすることをお勧めします。

1. **パソコンの電源をONにし、コンピューターの管理者権限をもつアカウントでログインします。**

2. **［スタート］－［（すべての）プログラム］－［BUFFALO］－［TurboUSB］－［アンインストーラ］を選択します。**

以降は画面の指示に従ってアンインストールしてください。

TurboUSB 設定後に認識されなくなったら？

TurboUSB の設定後、本製品が認識されなくなったときは、以下の手順でデバイスマネージャーから削除してください。削除後、再度パソコンに接続してください。


1 ［スタート］－［コンピュータ（マイコンピュータ)］を右クリックし、［プロパティ］を選択します。

Windows 2000 の場合は、デスクトップの［マイコンピュータ］を右クリックし、［プロパティ］を選択します。

2 ［デバイスマネージャ］を選択します。

Windows 7 の場合、「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか？」と表示されたら、［はい］をクリックします。
Windows Vista の場合、上記手順後に「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、［続行］をクリックしてください。
Windows XP/2000 の場合は、［ハードウェア］の中の［デバイスマネージャ］をクリックします。

3



「USB 大容量記憶装置（デバイス)」（※）を右クリックし、［削除］を選択します。

※ TurboUSB が有効の場合は、「USB 大容量記憶装置（TurboUSB)」または「USB 大容量記憶装置デバイス（TurboUSB)」と表示されます。

4 製品を取り外した後、再度パソコンに接続します。

以上で完了です。TurboUSB を設定する場合は、「設定方法」の手順で設定してください。